



Catalogo Parti Di Ricambio

Spare Parts List


www.logus-carraro.ru


ASSALE 26.27M

26.27M AXLE


Ref. 386620


- 1.0.0 Corpo assale
Axle housing
- 2.0.0 Calotte e cilindro di sterzo
Swivel housings and steering cylinder
- 3.0.0 Coppia conica
Bevel gear set
- 4.0.0 Differenziale
Differential
- 5.0.0 Doppio giunto
Double U-joint
- 6.0.0 Freni
Brakes
- 7.0.0 Mozzo ruota
Wheel hub
- 8.0.0 Riduzione epicicloidale
Final reduction
- 9.0.0 Scatola trasmissione
Transmission housing
- 10.0.0 Alberi e ingranaggi
Shaft and gears


[illegible]





Pos.	Ref.	Q.ty	Descrizione	Description	Kit	Note
1	139384	2	Asta guida	Steering arm assy		
2	351504	2	Snodo sferico	Ball joint	139384	
3	070787	2	Dado M24	Nut M24	139384	
4	351775	2	Tirante	Tie rod	139384	
5	641448	1	Martinetto	Steering cylinder		
6	380575	1	Calotta SX	LH Swivel housing		
7	022446	2	Dado M24	Nut M24		
8	128534	3	Vite M12x45	Bolt M12x45		
9	128278	4	Bussola	Bush		
10	022129	4	Dado M16	Nut M16		
11	124748	4	Vite M16x75	Bolt M16x75		
12	049138	1	Testata martinetto	Cylinder head	641448	
13	048844	1	Stelo	Rod	641448	
14	048845	1	Kit guarnizioni	Seal kit	641448	
15	146668	2	Tenuta	Seal		
16	024916	2	Seeger	Snap ring		
17	146670	2	Cuscinetto	Bearing		
18	024211	2	Ingrassatore M6	Greaser nipple M6		
19	141894	8	Vite M16x38	Bolt M16x38		
20	024210	2	Ingrassatore M6x1	Greaser nipple M6x1		
21	130632	2	Perno snodo	King pin		
22	380573	1	Calotta DX	RH Swivel housing		
23	130631	2	Perno snodo	King pin		
24	126923	8	Vite M16x38	Bolt M16x38		
25	028352	2	Fascetta	Clamp		
26	374296	1	Sensore	Sensor		
27	049314	1	Banda magnetica	Magnetic ring	641448	
28	049333	1	Anello seeger	Snap ring	641448	

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

