



CARRARO

Catalogo Parti Di Ricambio

Spare Parts List

www.logus-carraro.ru


ASSALE 20.16


20.16 AXLE

REF. 339618


- 1.0.0 Corpo assale
Axle housing
- 2.0.0 Calotte e cilindro di sterzo
Swivel housings and steering cylinder
- 3.0.0 Coppia conica
Bevel gear set
- 4.0.0 Differenziale
Differential
- 5.0.0 Doppio giunto
Double U-joint
- 6.0.0 Mozzo ruota
Wheel hub
- 7.0.0 Riduzione epicicloidale
Final reduction

www.logus-carraro.ru

[illegible]



Pos.	Ref.	Q.ty	Descrizione	Description	Kit	Note
1	635257	6	Tappo	Plug		
2	028534	6	Anello OR	O.ring		
3	339157	6	Vite M6x50	Bolt M6x50		
4	338874	6	Bussola	Bush		
5	635106	6	Molla	Spring		
6	028526	1	Anello OR	O.ring		
7	030720	1	Tappo	Plug		
8	338875	1	Tubo	Pipe		
9	028515	1	Anello OR	O.ring		
10	021367	4	Vite M10x55	Bolt M10x55		
11	339247	1	Sede pistone	Center piston		
12	372706	1	Anello di tenuta + OR	Seal ring + O.ring		
13	372704	1	Anello di tenuta + OR	Seal ring + O.ring		
14	372702	1	Pistone	Piston		
15	068445	2	Kit ghiera M70x2	Ring nut kit M70x2		
16	137236	2	Bronzina	Bushing	068445	
17	027255	1	Cuscinetto	Bearing		
18	358133	1	Manicotto	Bushing		
19	635107	1	Molla	Spring		
20	358134	1	Anello di ritegno	Ring		
21	358239	1	Anello elastico	Snap ring		
22	358135	1	Manicotto	Bushing		
23	120361	2	Controdisco diff.	Diff. counter plate		
24	107771	2	Rondella rasamento	Thrust washer	068582	
25	149479	1	Perno differenziale	Differential pin	068582	
26	373285	1	Scatola differenziale	Differential housing		
27	027309	1	Cuscinetto	Bearing		
28	072403	2	Pattino	Pad		
29	028472	4	Sfera	Sphere		
30	146347	1	Ralla	Washer		
31	024916	1	Anello elastico	Snap ring		
32	024415	1	Spina	Pin		
33	068582	1	Kit ingranaggi diff.	Differential gears kit		
34	373284	1	Ralla	Washer		

[illegible]

