



Catalogo Parti Di Ricambio

Spare Parts List

Catalogue Pieces De Rechange

Ersatzteilkatalog

www.logus-carraro.ru

**TRASMISSIONE TLB2
TLB2 TRANSMISSION
TLB2 TRANSMISSION
TLB2 TRANSMISSION**

REF. 139599

**INDICE
INDEX
INDEX
INDEX**

1.0.0 Assi
Axes
Axes
Achsen

2.0.0 Scatola trasmissione
Transmission housing
Bâtiment de transmission
Getriebegehäuse

3.0.0 Alberi d'entrata e di trasmissione PTO (asse A)
Input and PTO transmission shafts (axe A)
Arbre d'entrée et arbre moteur PTO (axe A)
Eingangswelle und PTO Triebewelle (achse A)

4.0.0 Albero primario (asse B) e albero rinvio (asse D)
Primary shaft (axe B) reverse shaft (axe D)
Arbre primaire (axe B) arbre renvoi (axe D)
Primärerwelle (achse B) Verweisswelle (achse D)

4.1.0 Albero primario (asse B) e albero rinvio (asse D)
Primary shaft (axe B) reverse shaft (axe D)
Arbre primaire (axe B) arbre renvoi (axe D)
Primärerwelle (achse B) Verweisswelle (achse D)

5.0.0 Albero secondario (asse C)
Secondary shaft (axe C)
Arbre secondaire (axe C)
Sekundärwelle (achse C)

5.0.0 Albero secondario (asse C)
Secondary shaft (axe C)
Arbre secondaire (axe C)
Sekundärwelle (achse C)

6.0.0 Albero d'uscita (asse E)
Output shaft (axe E)
Arbre de sortie (axe E)
Ausgangswelle (achse E)

7.0.0 Pompa olio
Oil pump
Pompe à huile
Ölpumpe


8.0.0 Convertitore
Converter
Convertiteur
Konverter


9.0.0 Sistema di gestione idraulica/elettronica
Electronic /hydraulic system
Système de gestion hydraulique/électronique
Hydraulisch/Elektronischverwaltung Systeme


11.0.0 Tubazioni e sensori
Pipes and sensors
Tuyauteries et sensores
Leitung und Sensor

12.0.0 Sommario kit
Kit summary
Sommaire kit
Ersatzteil-Sets


**This catalogue is valid from serial number 101.
Ce catalogue est valable à commencer du numéro 101.
Der vorliegende katalog ist gültig ab Serienmr. 101.
Il presente catalogo è valido a partire dal N° di matricola 101.**




[illegible]




Pos.	Ref.	Q.ty	Descrizione	Description	Kit	From S/N	To S/N	Note
1	137823	6	Anello tenuta	Seal ring				
2	024800	2	Anello seeger D45	Snap ring D45				
3	026160	1	Cuscinetto	Bearing				
4	129885	1	Distanziale	Spacer				
5	129886	2	Ralla	Thrust washer				
6	028041	4	Gabbia rullini	Needle bearing bush				
7	138392	1	Ingranaggio Z37	Gear Z37				
8	025067	2	Anello arresto	Lockring				
9	135020	2	Anello arresto	Lockring				
10	129901	2	Ralla	Thrust washer				
11	133924	14	Controdisco frizione	Clutch drive plate				
12	138574	12	Disco frizione	Clutch plate				
13	025031	2	Anello arresto	Lockring				
14	133912	2	Coperchio fermo molla	Lock-spring cover				
15	129896	2	Molla	Spring				
16	133905	2	Pistone frizione	Clutch piston				
17	137826	5	Anello tenuta	Seal ring				
18	137824	2	Anello tenuta	Seal ring				
19	135198	1	Albero entrata cavo comp.	Inner shaft				
20	024321	4	Spina elastica D3x8	Split pin D3x8				
21	138358	1	Ingranaggio Z37	Gear Z37				
22	129903	1	Distanziale	Spacer				
23	025829	1	Cuscinetto	Bearing				
24	025735	1	Cuscinetto	Bearing				
25	024785	1	Anello seeger D30	Snap ring D30				
26	138383	1	Albero trasm. PTO	PTO transmission shaft				
27	028571	2	Anello OR	O.ring				
28	138387	1	Flangia	Flange				
29	021410	8	Vite M10x30	Bolt M10x30				
30	021009	2	Vite M16x45	Bolt M16x45				
31	138550	1	Coperchio	Cover				
32	030720	2	Tappo	Plug				





Pos.	Ref.	Q.ty	Descrizione	Description	Kit	From S/N	To S/N	Note
1	025808	2	Cuscinetto	Bearing				
2	135247	1	Albero rinvio Z27	Reverse shaft Z27				
3	133174	1	Ingranaggio Z45	Ingranaggio Z45				
4	025809	1	Cuscinetto	Bearing				
5	082020	-	Spessore 0.1mm	Shim 0.1mm				
5	082021	-	Spessore 0.3mm	Shim 0.3mm				
5	082022	-	Spessore 0.5mm	Shim 0.5mm				
6	125829	1	Rondella	Washer				
7	025053	1	Anello arresto	Lockring				
8	138362	1	Ingranaggio Z30	Gear Z30				
9	028015	2	Gabbia rulli	Needle bearing bush				
10	129886	1	Ralla	Thrust washer				
11	138359	1	Distanziale	Spacer				
12	140332	1	Anello arresto	Lockring				
13	025067	1	Anello arresto	Lockring				
14	133980	9	Controdisco frizione	Clutch drive plate				
15	138574	8	Disco frizione	Clutch plate				
16	020852	3	Vite M10x30	Bolt M10x30				
17	133372	1	Coperchio	Cover				
18	024790	1	Anello seeger D35	Snap ring D35				
19	125830	1	Rondella	Washer				
20	026188	1	Cuscinetto	Bearing				
21	138363	1	Albero Z58/Z17	Shaft Z58/Z17				
22	024321	2	Spina elastica D3x8	Split pin D3x8				
23	021558	1	Tappo M10x1	Plug M10x1				
24	137822	2	Anello tenuta	Seal ring				
25	137824	1	Anello tenuta	Seal ring				
26	137826	1	Anello tenuta	Seal ring				
27	140126	1	Pistone frizione	Clutch piston				
28	129896	1	Molla	Spring				

[illegible]





Pos.	Ref.	Q.ty	Descrizione	Description	Kit	From S/N	To S/N	Note
1	028041	4	Gabbia rullini	Needle bearing bush				
2	139389	1	Ruota fonica	Phonic wheel				
3	025809	1	Cuscinetto	Bearing				
4	082020	-	Spessore 0.1mm	Shim 0.1mm				
4	082021	-	Spessore 0.3mm	Shim 0.3mm				
4	082022	-	Spessore 0.5mm	Shim 0.5mm				
5	125829	1	Rondella	Washer				
6	025053	1	Anello arresto	Lockring				
7	133980	9	Controdisco frizione	Clutch drive plate				
8	138574	8	Disco frizione	Clutch plate				
9	025067	2	Anello arresto	Lockring				
10	140332	2	Anello arresto	Lockring				
11	138368	1	Ingranaggio Z44	Gear Z44				
12	129901	2	Ralla	Trust washer				
13	025031	2	Anello arresto	Lockring				
14	133912	2	Coperchio fermo molla	Lock-spring cover				
15	129896	2	Molla	Spring				
16	140126	2	Pistone frizione	Clutch piston				
17	137826	2	Anello tenuta	Seal ring				
18	137822	3	Anello tenuta	Seal ring				
19	021558	2	Tappo M10x1	Plug M10x1				
20	028372	1	Rullo 4x8	Roller 4x8				
21	024321	2	Spina elastica D3x8	Split pin D3x8				
22	139388	1	Albero Z58 3/4^	Shaft Z58 3/4^				
23	138366	1	Ingranaggio Z30	Gear Z30				
24	025066	1	Anello arresto	Lockring				
25	138365	1	Ingranaggio Z51	Gear Z51				
26	138381	1	Anello arresto	Lockring				
27	138377	7	Controdisco frizione	Clutch drive plate				
28	138378	6	Disco frizione	Clutch plate				


[illegible]




Pos.	Ref.	Q.ty	Descrizione	Description	Kit	From S/N	To S/N	Note
1	138399	6	Molla a tazza	Belleville washer				
2	138394	1	Distanziale	Spacer				
3	138391	2	Ralla	Thrust washer				
4	106866	-	Spessore 0.1mm	Shim 0.1mm				
4	106867	-	Spessore 0.3mm	Shim 0.3mm				
4	106868	-	Spessore 0.5mm	Shim 0.5mm				
5	024799	1	Anello seeger	Snap ring				
6	025809	1	Cuscinetto	Bearing				
7	028528	1	Anello OR	O.ring				
8	139343	1	Coperchio	Cover				
9	020852	3	Vite M10x30	Bolt M10x30				
10	025485	1	Anello tenuta	Oil seal				
11	139344	1	Flangia	Flange				
12	028131	1	Anello OR	O.ring				
13	129924	1	Rondella	Washer				
14	123918	1	Vite M12x25	Bolt M12x25				
15	028624	1	Anello OR	O.ring				
16	139341	1	Pistone frizione	Clutch piston				
17	028548	1	Anello OR	O.ring				
18	139338	1	Albero uscita	Output shaft				
19	021558	1	Tappo M10x1	Plug M10x1				
20	137823	2	Anello tenuta	Seal ring				
21	139342	3	Perno	Pin				
22	028534	3	Anello OR	O.ring				
23	138384	1	Disco attuatore freno	Brake plate				
24	141113	10	Controdisco frizione	Clutch drive plate				
25	141112	9	Disco frizione	Clutch plate				
26	025009	1	Anello arresto	Lockring				
27	141114	1	Anello arresto	Lockring				
28	139340	1	Ingranaggio Z41	Gear Z41				

[illegible]

[illegible]



Pos.	Ref.	Q.ty	Descrizione	Description	Kit	From S/N	To S/N	Note
1	133029	1	Molla	Spring	066598			
2	136540	1	Kit valvola di max	Valve piston kit	066598			
3	024384	1	Spina elastica	Split pin	066598			
3	024384	1	Spina elastica	Split pin	066599			
4	021375	2	Vite M6x25	Bolt M6x25				
5	135152	1	Supporto statore	Pump support				
6	040710	1	Sfera D.7/16	Ball D.7/16	066599			
7	131337	1	Molla	Spring	066599			
8	134216	1	Perno	Pin	066599			
9	133566	1	Anello tenuta	Oil seal				
10	020803	6	Vite Mx60	Screw M8x60				
11	135151	1	Corpo pompa	Pump body				
12	135184	1	Ingranaggio Z=23	Gear Z=23				
13	028561	1	Anello OR	O.ring				
14	136528	1	Boccola rullini	Needle bearing				
15	134008	1	Ingranaggio Z=12	Gear Z=12				
16	135190	1	Assieme pompa	Pump assembly				
17	134359	1	Rondella	Washer	066598			
18	066598	1	Kit valvola di scarico	Pump relief valve kit				
19	066599	1	Kit convertitore di coppia	Torque converter kit				



Pos.	Ref.	Q.ty	Descrizione	Description	Kit	From S/N	To S/N	Note
1	138643	1	Sensore pressione	Pressure sensor				
2	023287	6	Rondella	Washer				
3	138645	1	Sensore temp. olio	Oil temp. sensor				
4	138644	4	Sensore pressione	Pressure sensor				
5	134919	7	Raccordo 90°	Connection 90°				
6	140304	1	Tubo 2° velocità	Pipe 2° speed				
7	140334	3	Raccordo	Connection				
8	139990	3	Kit valvola antishock 1°-3°	Antishock valve kit 1°-3°				
9	023281	2	Rondella	Washer				
10	140335	1	Raccordo 90°	Connection 90°				
11	138764	1	Tubo FWD	Pipe FWD				
12	138763	1	Tubo 4° velocità	Pipe 4° speed				
13	137595	1	Raccordo	Connection				
14	117385	1	Spina D6x14	Pin D6x14				
15	134513	1	Sensore indutt.	Sensor				
16	133387	1	Guarnizione sensore	Sensor gasket				
17	138572	1	Coperchio sensore	Sensor cover				
18	020780	2	Vite M8x22	Bolt M8x22				
19	028531	1	Anello OR	O-ring				
20	140336	1	Raccordo	Connection				
21	140305	1	Tubo 3° velocità	Pipe 3° speed				
22	140303	1	Tubo 1° velocità	Pipe 1° speed				
23	140333	1	Raccordo	Connection				

