



CARRARO

Catalogo Parti Di Ricambio

Spare Parts List

www.logus-carraro.ru

ASSALE 20.22 SI


AXLE 20.22 SI


REF. 141533


- 1.0.0 Corpo assale
Axle housing
- 2.0.0 Forcelle trave
Axle forks
- 3.0.0 Calotte e cilindro di sterzo
Swivel housings and steering cylinder
- 4.0.0 Bracci inferiori
Lower arms
- 5.0.0 Bracci superiori
Upper arms
- 6.0.1 Sensori
Sensors
- 7.0.0 Coppia conica
Bevel gear set
- 8.0.0 Differenziale
Differential
- 9.0.0 Doppi Giunti
Double Joints
- 10.0.0 Mozzo ruota
Wheel hub
- 11.0.0 Treno portasatelliti
Planetary carrier
- 12.0.0 Gruppo controllo sospensioni
Suspension control unit
- 13.0.0 Sommario kit
Kit summary
- 13.1.0 Sommario kit
Kit summary


Il presente catalogo è valido a partire dal N° di matricola 101.

This catalogue is valid from serial number 101.


[illegible]


[illegible]

[illegible]




Pos.	Ref.	Q.ty	Descrizione	Description	Kit	Note
1	138092	4	Anello tenuta	Seal ring		
2	137401	4	Bronzina	Bush		
3	136875	1	Braccio inferiore SX	LH lower arm		
4	138617	2	Perno	Pin		
5	028521	2	Anello OR	O.ring		
6	024260	4	Ingrassatore M10x1	Greaser nipple M10x1		
7	025505	2	Anello seeger	Snap ring		
8	139260	2	Bussola	Bush		
9	028144	2	Anello OR	O.ring		
10	127994	4	Bussola centraggio	Centering bush		
11	128658	4	Vite M10x45 (Atbl.)	Bolt M10x45 (Self lock.)		
12	075899	2	Tappo D8,5	Plug D8,5		
13	140926	4	Tappo chiusura mozzo	Plug		
14	024800	4	Anello seeger D45	Snap ring D45		
15	139282	2	Flangia	Flange		
16	137400	4	Bronzina	Bush		
17	139077	6	Anello tenuta	Seal ring		
18	028107	4	Anello OR	O.ring		
19	024210	4	Ingrassatore M6x1	Greaser nipple M6x1		
20	139082	2	Perno oscillazione	Shaft		
21	139873	1	Barra di torsione SX	LH torsion bar		
22	117124	4	Rullo D10x14	Roller D10x14		
23	021495	2	Grano M10x40	Grub screw M10x40		
24	022119	2	Dado M10	Nut M10		
25	139084	1	Flangia SX	LH flange		
26	138004	4	Bussola di centraggio	Centering bush		
27	125827	4	Vite M12x33	Bolt M12x33		
28	139281	1	Barra di torsione DX	RH torsion bar		
29	139083	1	Flangia DX	RH flange		
30	136877	1	Braccio inferiore DX	RH lower arm		

[illegible]



Pos.	Ref.	Q.ty	Descrizione	Description	Kit	Note
1	143184	2	Doppio giunto	Double joint		
2	-	2	Forcella lato diff.)	Fork (diff. side)	143186	
3	-	4	Crociera	Spider	143186	
4	-	2	Corpo centrale	Central body	143186	
5	-	2	Forcella lato ruota	Fork (wheel side)	143186	
6	138214	4	Anello di tenuta	Ring seal		
7	027255	4	Cuscinetto	Bearing		
8	102302	-	Spessore 0.05mm	Shim 0.05mm		
8	097198	-	Spessore 0.10mm	Shim 0.10mm		
8	097197	-	Spessore 0.30mm	Shim 0.30mm		
9	024921	2	Anello seeger D80	Snap ring D80		
10	140139	2	Ghiera M50x1.5x7.5	Ring nut M50x1.5x7.5		
11	025627	2	Rosetta	Washer		
12	140302	2	Bussola	Bush		
13	028614	2	Anello OR	O.ring		
14	140291	2	Ghiera M94x2	Ring nut M94x2		
15	028170	2	Anello OR	O.ring		
16	130333	2	Bronzina	Bush		
17	140224	2	Anello di tenuta	Seal ring		
18	139751	2	Doppio giunto	Double joint		
19	046238	2	Forcella lato diff	Fork (diff side)	139751	
20	046237	2	Doppia forcella	Double fork	139751	
21	040837	4	Crociera	Spider	139751	
22	046239	2	Forcella lato ruota	Fork (wheel side)	139751	
23	028172	2	Anello OR	O.ring		
24	024742	2	Anello	Ring		
25	140140	1	Spessore	Shim		

[illegible]

Kit	Ref.	Descrizione	Description	Q.ty	Note
066756	-	Kit corpo centrale	Central body kit	-	
-	-	Corpo centrale	Central body	1	
-	137409	Perno	Shaft	2	
-	033467	Anello	Ring	4	
-	033468	Rondella	Washer	4	
-	126610	Boccola	Bushing	2	
-	092270	Tappo M22x1.5	Plug M22x1.5	1	
-	104988	Sfiato	Breather	1	
066655	-	Kit coperchio	Cover kit	-	
-	-	Coperchio	Cover	1	
-	021565	Tappo M22x1.25	Plug M22x1.25	1	
066656	-	Kit forcella trave SX	LH Axle fork kit	-	
-	-	Forcella trave SX	LH Axle fork	1	
-	033467	Anello	Ring	4	
-	137409	Perno	Shaft	1	
-	033468	Rondella	Washer	1	
066657	-	Kit forcella trave DX	RH Axle fork kit	-	
-	-	Forcella trave DX	RH Axle fork	1	
-	033467	anello	Ring	4	
-	137409	Perno	Shaft	1	
-	033468	Rondella	Washer	1	
066653	-	Kit cablaggio sensore SX	LH Sensor wiring-in kit	-	
-	-	Cablaggio sensore SX	LH Sensor wiring-in	1	
-	077157	Tappo D15.5	Plug D15.5	1	
066654	-	Kit cablaggio sensore DX	RH Sensor wiring-in kit	-	
-	-	Cablaggio sensore DX	RH Sensor wiring-in	1	
-	077157	Tappo D15.5	Plug D15.5	1	
066314	-	Kit coppia conica Z10/31	Bevel gear set Z10/31	-	
-	-	Coppia conica Z10/31	Bevel gear Z10/31	1	
-	125829	Rondella	Washer	2	
-	125806	Distanziale elastico	Collapsible spacer	1	
-	113717	Rondella fermo ghiera	Lockwasher	1	
-	115054	Ghiera M40x1.5	Ring nut M40x1.5	1	
066193	-	Kit ingr. differenziale	Differential kit	-	
-	-	Ingranaggio Z12	Gear Z12	4	
-	-	Ingranaggio Z18	Gear Z18	1	
-	-	Ingranaggio Z18	Gear Z18	1	
-	-	Manicotto DX	RH Sleeve	1	
-	-	Manicotto SX	LH Sleeve	1	
-	127898	Perno	Shaft	2	
-	116451	Spina	Pin	1	
-	115730	Ralla	Thrust washer	4	
-	125797	Distanziale	Spacer	2	
-	028270	Sfera	Ball	8	
066769	-	Kit mozzo ruota	Wheel hub kit	-	
-	-	Mozzo ruota	Wheel hub	1	
-	126710	Prigioniero	Stud	8	
068122	-	Kit treno portasatelliti	Planetary carrier kit	-	
-	-	Treno portasatelliti	Planetary carrier	1	
-	-	Perno sat. epic.	Shaft	4	
138648	-	Asta guida	Steering arm	-	
-	351696	Tirante	Tie rod	1	
-	070787	Dado	Nut	1	
-	350400	Snodo sferico	Ball joint	1	

